




Электронная ложка-весы

Руководство пользователя

Описание и функции:






- Максимальная измеряемая масса 500 грамм с точностью 0.1 грамма.
- Единицы измерения: граммы и унции.
- Питание от двух батарей типа "AAA".
- Автоотключение через 2 минуты.
- Индикация заряда батарей.
- Информационный LCD дисплей.

Назначение кнопок:





- Кнопка  Включение, отключение и калибровка устройства.
- Кнопка  Выбор меры измерения (gm/oz).
- Кнопка  Позволяет сохранить на экране результат последнего взвешивания.

Инструкция по применению:





Взвешивание:

1. Разместите ложку-весы в горизонтальном положении (положив на стол или удерживая ровно за ручку).
2. Нажмите кнопку  для включения устройства, на экране должно высветиться значение "0.0".
3. Если на экране высветились другие цифры, нажмите кнопку  ещё раз, пока на экране не появится нулевое значение. Ложка готова к взвешиванию. Сообщение "0-LD" означает превышение максимально измеряемого веса (300 грамм).
4. Нажатием кнопки  можно выбрать единицы измерения (граммы или унции).
5. Нажатием кнопки  можно сохранить результат взвешивания.
6. После использования устройства, нажмите и удерживайте кнопку  для его выключения. В случае если ложка не используется 2 минуты, она выключится автоматически.

Функция "Скидка на тару" (позволяет взвешивать продукты в упаковке без учёта веса самой упаковки):

1. Разместите ложку-весы в горизонтальном положении.
2. Нажмите кнопку  для включения устройства, на экране должно высветиться "0.0".
3. Извлеките продукт, который собираетесь взвесить, из упаковки.
4. Положите упаковку на чашу весов. Дождитесь появления веса упаковки.
5. Не снимая упаковки с чаши, нажмите кнопку . Результат измерения сбросится на ноль.
6. Уберите взвешенную упаковку с чаши. На экране высветится отрицательное значение.
7. Теперь можно взвешивать упакованный продукт. Ложка-весы будет автоматически вычитать вес упаковки.
8. Для сброса сохранённого веса упаковки, освободите чашу, разместите её в горизонтальном положении и нажмите кнопку . Ложка-весы переключится в обычный режим.
9. После использования устройства, нажмите и удерживайте кнопку  для его выключения. В случае если ложка не используется 2 минуты, она выключится автоматически.

Калибровка (устройство откалибровано на заводе, рекомендуется проводить самостоятельную калибровку только в случае серьёзных отклонений в точности измерений):

1. Разместите ложку-весы на ровной, стабильной, горизонтальной поверхности. Устройство должно быть выключено.
2. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки  и  5-10 секунд, на дисплее должны появиться случайные числа.
3. Нажмите кнопку  и дождитесь пока высветится слово "CAL" затем "200.0"
4. Аккуратно положите на весы груз массой 200 грамм.
5. Нажмите кнопку , на дисплее высветится слово "PASS" и устройство выключится.
Калибровка завершена.

Замена батарей:

Если на экране высветилось "LO", требуется замена батарей. В устройстве используются две батареи типа "AAA" Необходимо отвинтить винт крышки батарейного отсека с обратной стороны устройства, и установить новые батареи согласно изображению внутри отсека, строго соблюдая полярность.

Внимание!

Устройство является точным измерительным прибором, рекомендуется бережное обращение и хранение ложки-весов. Перегрузки (более 600 грамм), удары и падения могут привести к неисправимой поломке. Ложка-весы не влагостойка, не допускайте попадания ложки в воду! Для очистки используйте влажную ткань.