

Электронные весы KL-238 с солнечной батареей

Руководство

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ НАШЕГО ПРОДУКТА! ПОЖАЛУЙСТА, ТЩАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

КЛЛЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

ON/OFF / ВКЛ\ВЫКЛ: Нажмите эту кнопку, чтобы включить либо выключить весы.

MODE / СПОСОБ: Выберите единицу веса.

TARE / ТАРА: Нажмите эту кнопку, чтобы вычесть вес судна или контейнера. Верните считывание к нулю.

VOICE / ГОЛОС: Голосовой ключ.

CLEAR / ОЧИСТКА: Очистка данных.

MONEY / ДЕНЬГИ: Денежные данные.

0-9: Ввод цифр

DOT / Для ввода десятичных цифр.

ИНСТРУКЦИЯ

Взвешивание

1. Держите весы за ручку (в вертикальном положении), и нажмите ВКЛ\ВЫКЛ, чтобы включить. Лампочка подсветки загорится одновременно.
2. Подождите, пока на дисплее отобразится "0.00kg". Нажмите TARE, если не показывает "0.00kg".
3. Нажмите MODE, чтобы выбрать единицу веса.
4. Чтобы ввести цену единицы, нажмите цифры .
5. Вешая товары на крючек, вес и общая стоимость будут показаны на жидкокристаллическом экране одновременно. На экране появится "HOLD" в левой стороне экрана и голосовой звонок, когда вес устойчив. Данные будут зафиксированы автоматически так, чтобы было удобно проверить результат.
6. Удалите объект с крючка, вес все еще будет отображаться на дисплее, нажать TARE, чтобы сбросить данные и вернуться в нормальный способ взвешивания.
7. Нажмите «VOICE», чтобы включить или выключить голосовой сигнал.
8. Нажмите "CLEAR" чтобы изменить цену на единицу, показываемую в настоящее время и повторно войти в новую цену на единицу.
9. Нажмите ВКЛ\ВЫКЛ, чтобы выключить после использования или ждать пока весы выключатся автоматически приблизительно через 1 минуту. И лампа подсветки погаснет одновременно.

Проверьте подлинность купюр

Когда вам необходимо использовать эту функцию, чтобы проверить деньги, пожалуйста, нажмите кнопку "MONEY" и держите. Переведите фиолетовый луч на банкноту, чтобы определить подлинность купюры (пожалуйста, обратите внимание, данный метод отличается от банковского).

После того, как вы завершили эту процедуру, пожалуйста, отпустите "MONEY", датчик валюты выключится автоматически.

Приведение в действие солнечной батареи возможность перезарядки несколькими методами.

Этот продукт идет с группой солнечных батарей и перезаряжающейся солнечной батареей. Весы могут перезарядить себя под солнечным светом или светом лампы накаливания, есть стандартный порт USB. В плохую погоду Вы можете перезарядить батарею мобильным зарядным устройством или соединением с компьютером.

(СОЕДИНИТЕЛЬ USB, дополнительный адаптер переменного тока).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

☒ Энергия батареи будет истощаться в случае долгого времени без подзарядки, пожалуйста, примените зарядное устройство в чрезвычайной ситуации, чтобы полностью перезарядить весы или выставьте батарею под свет солнца в течение 4 часов, чтобы вернуть батарею к нормальному функционалу. Пожалуйста, попытайтесь выставить батарею на солнечный свет для того, чтобы перезарядить батарею в случае, если весы не работают.

☒ Если Ваша рука влажная, пожалуйста, не предпринимайте никаких действий, не вставляйте адаптер переменного тока в источник энергии.

☒ Не используйте другие источники энергии кроме стандартных, которые разрешены Вашей страной; Использование неправильного напряжения и частоты может вызвать огонь или удар током.

☒ Штепсель должен входить в розетку полностью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

☒ Если на весах отображается "OUT2" и нет "0", будучи включенным, пожалуйста, очистите меру веса или перекалибруйте масштаб.

☒ Система укажет "на O_Ld" или "EEEE", если взвешиваемый объект свыше допустимой нормы, уберите этот объект и используйте тот, который соответствует возможностям весов.

☒ Когда весы покажут "Низкий уровень заряда", батарея разрядится, пожалуйста, зарядите батарею как можно скорее.